


**PROWADNICE DOLMAR UMBAU DO PIŁ STACJONARNYCH DOLMAR,
POZWALAJĄCE NA PRZEJŚCIE Z TECHNOLOGII DOLMAR NA PRINZ**



DŁ. TNAĆA (CM)		100	125	150	175	200
DŁ. CAŁKOWITA (CM)		117,5	141	167,5	192	217,5
SZEROKOŚĆ ROWKA (MM)		2	2	2	2	2
PROWADNICA FREZOWANA HARTOWANA INDUKCYJNIE	NR PRINZ	FSDUDSHHF100/2	FSDUDSHHF125/2	FSDUDSHHF150/2	FSDUDSHHF175/2	FSDUDSHHF200/2
PROWADNICA FREZOWANA JEDNOSTRONNIE STELITOWANA	NR PRINZ	FSDUDSH1X100/2	FSDUDSH1X125/2	FSDUDSH1X150/2	FSDUDSH1X175/2	FSDUDSH1X200/2
PROWADNICA FREZOWANA DWUSTRONNIE STELITOWANA	NR PRINZ	FSDUDSH2X100/2	FSDUDSH2X125/2	FSDUDSH2X150/2	FSDUDSH2X175/2	FSDUDSH2X200/2
SZEROKOŚĆ ROWKA (MM)		3	3	3	3	3
PROWADNICA FREZOWANA HARTOWANA INDUKCYJNIE	NR PRINZ	FSDUDSHHF100/3	FSDUDSHHF125/3	FSDUDSHHF150/3	FSDUDSHHF175/3	FSDUDSHHF200/3
PROWADNICA FREZOWANA JEDNOSTRONNIE STELITOWANA	NR PRINZ	FSDUDSH1X100/3	FSDUDSH1X125/3	FSDUDSH1X150/3	FSDUDSH1X175/3	FSDUDSH1X200/3
PROWADNICA FREZOWANA DWUSTRONNIE STELITOWANA	NR PRINZ	FSDUDSH2X100/3	FSDUDSH2X125/3	FSDUDSH2X150/3	FSDUDSH2X175/3	FSDUDSH2X200/3

ŁAŃCUCHY TNĄCE PRINZ DO PIŁ STACJONARNYCH DOLMAR

ILOŚĆ OGNIW	74	86	99	111	124
PODZIAŁKA (MM)	20	20	20	20	20



Łańcuchy tnące strugające typu **Spitzzahn (S/SK)** polecamy szczególnie do kapowania pakietów. Charakteryzują się prostymi ogniwami tnącymi, które pozostawiają powierzchnię pakietu po cięciu gładką i idealnie równą.

GRUBOŚĆ OGNIWA NAPĘDOWEGO (MM)		2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
Spitzzahn SK	NR PRINZ	K-S20/2/74	K-S20/2/86	K-S20/2/99	K-S20/2/111	K-S20/2/124
GRUBOŚĆ OGNIWA NAPĘDOWEGO (MM)		3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Spitzzahn SK	NR PRINZ	K-S20/3/74	K-S20/3/86	K-S20/3/99	K-S20/3/111	K-S20/3/124



Łańcuchy tnące żłobikowe typu **Hobelzahn (HZ)** polecamy szczególnie do kapowania dłużyc. Charakteryzują się zaokrąglonymi ogniwami tnącymi, dla wydajnego cięcia drewna okrągłego.

GRUBOŚĆ OGNIWA NAPĘDOWEGO (MM)		2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
Hobelzahn HZ	NR PRINZ	K-HZ20/2/74	K-HZ20/2/86	K-HZ20/2/99	K-HZ20/2/111	K-HZ20/2/124
GRUBOŚĆ OGNIWA NAPĘDOWEGO (MM)		3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Hobelzahn HZ	NR PRINZ	K-HZ20/3/74	K-HZ20/3/86	K-HZ20/3/99	K-HZ20/3/111	K-HZ20/3/124

* dostępne również łańcuchy widiowe HMH

ROLA ŁAŃCUCHA, 100 STÓP (744 OGNIWA)

GRUBOŚĆ OGNIWA 2MM

Spitzzahn SK	NR PRINZ	K-S20/2/R
Hobelzahn HZ	NR PRINZ	K-HZ20/2/R

GRUBOŚĆ OGNIWA 3MM

Spitzzahn SK	NR PRINZ	K-S20/3/R
Hobelzahn HZ	NR PRINZ	K-HZ20/3/R



PRINZ Polska

ŁAŃCUCHOWE SYSTEMY TNĄCE

PL 60-175 Poznań, ul. Tulipanowa 4
tel. +48 61 863 80 88 fax +48 61 863 80 99
info@prinz-polska.com.pl
www.prinz-polska.com.pl

ZESTAW OGNIW ZAPASOWYCH ŁAŃCUCHA

GRUBOŚĆ OGNIWA 2MM

Spitzzahn SK	NR PRINZ	KZ-SACK.S20/2
Hobelzahn HZ	NR PRINZ	KZ-SACK.HZ20/2

GRUBOŚĆ OGNIWA 3MM

Spitzzahn SK	NR PRINZ	KZ-SACK.S20/3
Hobelzahn HZ	NR PRINZ	KZ-SACK.HZ20/3



TRYBY NAPĘDOWE, ROLKI POWROTNE DO PIŁ STACJONARNYCH DOLMAR, DO ŁAŃCUCHÓW TNĄCYCH **PRINZ**



TRYB NAPĘDOWY

OTWÓR 26MM, 9 ZĘBÓW

NR PRINZ	ARDUDSH20
----------	-----------



ROLKA PROWADZĄCA

OTWÓR 17MM, ROWEK 2MM

SMAROWANIE PRINZ

NR PRINZ	GRDUDSH2PS
----------	------------

SMAROWANIE DOLMAR

NR PRINZ	GRDUDSH2DS
----------	------------

OTWÓR 17MM, ROWEK 3MM

SMAROWANIE PRINZ

NR PRINZ	GRDUDSH3PS
----------	------------

SMAROWANIE DOLMAR

NR PRINZ	GRDUDSH3DS
----------	------------

* dostępne również w wykonaniu dopasowanym do innych rodzajów łańcuchów tnących

PRINZ Polska

ŁAŃCUCHOWE SYSTEMY TNĄCE

PL 60-175 Poznań, ul. Tulipanowa 4
tel. +48 61 863 80 88 fax +48 61 863 80 99
info@prinz-polska.com.pl
www.prinz-polska.com.pl